

Модуль согласования NAVIGARD 1328

сертификат пожарной безопасности № С-RU.ПБ-16.В.00191 от 29.11.2010 действителен до 24.08.2015г.
инструкция по эксплуатации

1. Назначение.

Модуль согласования NAVIGARD 1328 предназначен для обеспечения совместной работы контрольных панелей DSC серии (PC 1565/5010/5020/1616/ 1832 /1864) по системной шине с радиопередатчиками СОРС, PUPER, TRIKDIS, МК-150 и другими, работающими по протоколу Paradox - Esprit. При изменении состояния контрольной панели модуль согласования передает код события (см. п.5) в радиопередатчик для отправки на мониторинговый приемник. Все полученные коды события сохраняются в памяти модуля. Размер буфера - 30 последних событий.

2. Спецификация.

№	Наименование	Значение
1	Напряжение питания, В	11,5...14,5
2	Максимальный потребляемый ток, МА	20
3	Максимальное расстояние от NV 1329 до контрольной панели, м	100
4	Буфер событий	
5	Габаритные размеры, ДхШхВ, мм	70x32x14
6	Рабочая температура, °С	-25...55

3. Подключение.


Подключение к контрольной панели PARADOX.

Для подключения к контрольной панели служат клеммы RED, BLK, YEL, GRN. Соедините их с соответствующими клеммами RED, BLK, YEL, GRN на контрольной панели.

 **Расстояние от модуля NV 1328 до контрольной панели не должно превышать 100м!**

Подключение к радиопередатчику.

Для подключения к радиопередатчику TRIKDIS служит десятиконтактный разъем. Для подключения к радиопередатчикам СОРС или PUPER служит четырехконтактный разъем (MALE). Для подключения к радиопередатчику МК-150 служит четырехконтактный разъем (FEMALE).

 **При подключении к радиопередатчикам СОРС или PUPER вначале соедините “землю” радиопередатчика с клеммой “BLK” контрольной панели!**

4. Индикация.

Для индикации работы модуля служит светодиод. Светодиод загорается на 4 секунды после включения питания контрольной панели и на 2 секунды при каждой отправке отчета на радиопередатчик. В остальное время светодиод мигает короткими вспышками каждые 2 секунды при подключенной контрольной панели.

5. События определяемые модулем согласования NAVIGARD 1328.

При изменении состояния контрольной панели, модуль согласования NV 1328 передает код события в радиопередатчик. В таблице приведены события, которые определяются модулем согласования NAVIGARD 1328.

6. Техническая поддержка.

Тел./факс: (4012) 71-68-66 доб.108,
(4012) 38-68-66.

e-mail: tech@navigard.ru

Website: www.navigard.ru

Событие	Описание	Событие	Описание
"Fire alarm"	Пожарная тревога	"Siren restore"	Восстановление sireны
"Medical alarm"	Медицинская тревога	"Trouble ext.module"	Неисправн. расширителя
"Police alarm"	Паника	"Restore ext.module"	Восстановл. расширителя
"Duress alarm"	Снятие под принуждением	"TLM trouble"	Неисправность ТЛФ линии
"Alarm zone "	Тревога зоны	"TLM restore"	Восстановление ТЛФ линии
"Restore zone "	Восстановление зоны	"Disarm user "	Снятие пользователем
"Tamper zone "	Тампер зоны	"Arm user "	Постановка пользователем
"Trouble Power"	Неисправность АС	"Bypass zone "	Обход зоны
"Restore Power"	Восстановление АС	"Enter programming"	Вход в программирование
"Battery trouble"	Неисправность батарей	"Exit programming"	Выход из программирован.
"Battery restore"	Восстановление батарей	"Fail to communicate"	Ошибка связи с пультом
"Siren trouble"	Неисправность sireны	"Net svyazi s panelyu"	Нет связи с панелью