



Система охранно-пожарного комплекса "NAVIgard" Серия "NV 2050"

Плата приемо-контрольная охранно-пожарная

# GSM-AUDIO передатчик NV 2056



Версия 9. Руководство по быстрому старту.

> г.Калининград 2011г.

#### 1. Подключение.

### Внимание!

По соображениям безопасности, установка модуля должна выполняться квалифицированным персоналом. Все подключения внешних устройств, а также монтаж производите при отключенном напряжении питания передатчика!

Не допускается эксплуатация передатчика в условиях вибрации. Передатчик устанавливается только внутри помещений!

1.1. Установка SIM карты в держатель.

### Внимание!

Перед установкой SIM карты в передатчик убедитесь, что в Вашей SIM карте отключен запрос PIN кода, либо установлен PIN код 5555.

Убедитесь в том, что для используемой SIM карты включены услуги передачи данных и SMS-сервис. Эти услуги понадобятся для возможности передачи данных в формате CID DATA и SMS.

Вставьте SIM карту в держатель SIM карты, расположенный на плате передатчика. (Рис. 1.)

#### 1.2. Подключение антенны.

Подключите антенну к разъему FME, находящемуся на антенном кабеле.

#### 1.3. Подключение входов.

Передатчик NV 2056 имеет четыре аналогово-цифровых входа. IN1....IN4. А также специальный вход Т. Все четыре входа IN1....IN4 передатчика равноправны и независимы друг от друга. Для каждого входа в отдельности нужно задать источник сигнала, тип зоны, и номер раздела, а также временные интервалы и способ отправки отчета. Эти параметры Вы должны будете ввести при программировании передатчика. (п.8). 1.3.1 Подключение извещателей.

Ко входам IN1....IN4 передатчика в качестве источника сигнала можно подключить PGM выходы от любого внешнего ПКП. При таком подключении убедитесь, что PGM выход имеет тип "открытый коллектор". Если начальное состояние этого выхода "активен", то подключать его следует как NC-контакт, если "выключен", то как NO-контакт. При подключении PGM выхода, соединение "земли" ПКП с клеммой "COM" передатчика **обязательно!** Ко входам IN1....IN4 передатчика в качестве источника сигнала можно подключить извещатели типа NC или NO. А также цепь извещателей с оконечным шлейфоывым резистором. А также двухпроводные пожарные извещатели, при помощии NV 1124\*\*. Извещатели должны быть подключены согласно следующей схеме:





NV 2056 ver. 9

2

#### 1.3.2 Подключение охранных функций.

Входы IN1....IN4 передатчика могут использоваться как зоны постановки на охрану переключателем или кнопкой, и должны быть подключены согласно следующей схеме:

При подключении кнопки, постановка/снятие с охраны будет

осуществляться поочередно при нажатии на кнопку.

При подключении переключателя, постановка/снятие с охраны будет осуществляться переключением контактов. Контакты замкнуты - снято с охраны, контакты разомкнуты - поставлено на охрану.

Контакты входа Вы должны будете ввести при программировании передатчика.

Для постановки/снятия с охраны передатчика NV 2056 можно

использовать также специализированные устройства управления для NV 2056: Контроллер Touch memory NV TM; Устройство постановки/ снятия NV OC.

#### 1.3.3 Подключение контрольных функций.

Специальный вход Т служит для контроля наличия питания 220V, в случае использования источника питания NV 7220 с аккумулятором. TESI AC т

Подключите источник питания NV 7220 к передатчику согласно инструкции по эксплуатации. Подключите аккумулятор к NV 7220. Соедините выход "TEST AC" на NV 7220 с входом "T" на передатчике. При отсутствии сети переменного тока, и работы от аккумулятора, передатчик отправляет код события. Способ отправки отчета Вы должны будете ввести при программировании передатчика.

#### 1.7. Подключение выходов.

NV 2056 имеет четыре PGM выхода OUT1....OUT4. Каждый PGM выход разработан так, что при активизации он переключается на землю. Выходы OUT1, OUT2, OUT3,OUT 4 могут коммутировать ток до 500 mA. Назначение выходов можно изменить при программировании. По умолчанию выход OUT 1 отображает статус системы, OUT 2 для подключения сирены, OUT 3 управляемый дистанционно, OUT 4 - контроль GSM сети. Выходы должны быть подключены согласно следующей схеме: Рис.3.

#### 1.8. Подключение питания.

Рис.3. Соедините клеммы +12V COM на источнике питания с клеммами +12V COM на NV 2056.Подсоедините провода от источника питания NV 7220 к клеммам аккумулятора. Провод с красной меткой соедините с + аккумулятора, провод с синей меткой к - аккумулятора.

#### 2. Индикация.

#### 2.1. Индикация включения.

После включения передатчика начинают попарно зажигаться светодиоды 1-5, сопровождая процесс подготовки к работе. Поведение светодиодов на разных стадиях показано в таблице. Если на какой-либо стадии вместе со светодиодами 1-5 начинает быстро мигать светодиод TRBL, значит, эта стадия завершилась неудачей. Необходимо выключить передатчик и устранить неисправность.

После успешной регистрации в сети остается гореть один из светодиодов 1-5, показывающий уровень сигнала в сети GSM. При установлении соединения загорается светодиод IN USE.

	включение	включение	проверка		Уровень сигнала (работа)					
Светодиод	передатчика	модема	PIN-кода	поиск сети	0	1	2	3	4	5
5	$\bigcirc$		0	0	$\bigcirc$	$\bigcirc$	$\bigcirc$	$\bigcirc$	$\bigcirc$	$\bigcirc$
4		0	0		$\bigcirc$	0	$\bigcirc$	$\bigcirc$		0
3	0			0	$\bigcirc$	0	$\bigcirc$		$\bigcirc$	0
2	0	0	0		0	0	$\bigcirc$	$\bigcirc$	Ο	Ο
1	$\circ$	0		$\bigcirc$	$\bigcirc$	$\bigcirc$	0	$\bigcirc$	$\bigcirc$	0
TRBL		0	0	0		$\bigcirc$	$\bigcirc$	$\bigcirc$	$\bigcirc$	0
TRBL		()	$\bigcirc$	$\bigcirc$		$\bigcirc$	()	$\Box$		1



IN

IN

COM



3

#### 2.2. Индикация отправки отчетов.

В течение 2 секунд после сработки входа передатчика мигает светодиод "TRBL" и светодиод с номером соответствующего входа. Например, сработал вход 1 – мигают светодиоды "TRBL" и "1". После этого начинается отправка отчета, загораются светодиоды

1,2,5 - CID DATA . 1,2,4 - SMS. 1,2,4,5 - CLIP. 1,4,5 - ALARM. 2,5 - CID DTMF.

Если уровень сигнала в сети GSM понизился до 0, загораются светодиоды TRBL и 1.

19.570 0 20

#### 3. Программирование.

#### 3.1.Настройки по умолчанию.

В NV 2056 уже заранее запрограммированы пользовательские настройки:

В режиме Навигард - настройки входов - тип зон для всех входов - круглосуточная. Входной сигнал по умолчанию - нормально-разомкнуты, выходы 1, 2 и 3 - управляемые по SMS. Время задержки на сработку 0.5 сек., время задержки на восстановление 2 сек., время блокировки 10 сек.

Все эти настройки также можно изменить с помощью программирования с компьютера.

#### 3.2.Программирование без компьютера (через Сим-карту).

3.2.1. Вставьте сим-карту в мобильный телефон.

3.2.2. Удалите из сим-карты все телефонные номера.

3.2.3. Запишите в сим-карту первый телефонный номер, на который будут отправляться отчеты. На этот номер могут отправляться отчеты CLIP, CID DATA, CID DTMF.

3.2.4. В поле "Имя" для для первого номера запишите:

Первые четыре цифры - номер объекта,

#### пятая - 0 - режим Навигард

шестая (или шестая и седьмая) - период в часах для теста

2222011 - номер объекта 2222, режим Навигард, периодический тест через 11 часов

или 222204 - номер объекта 2222, режим Навигард, периодический тест через 4 часа

3.2.5. Запишите в сим-карту второй телефонный номер, на который будут отправляться отчеты. На этот номер могут отправляться отчеты CLIP, CID DATA, CID DTMF.

3.2.6. В поле "Имя" для для второго номера запишите

первая цифра - управление отчетами для входа 1:

0 (или пусто) - никаких отчетов от входов 1,2,3 и 4

1 - отчет CLIP (условие ИЛИ)

2 - отчет CID DATA (условие ИЛИ)

- 3 отчеты CLIP ( условие ИЛИ) и CID DATA ( условие ИЛИ), общее условие ИЛИ
- 4 отчет ALARM (условие ИЛИ)
- 5 отчет SMS (условие И)

6 - отчеты ALARM ( условие ИЛИ) и SMS ( условие И), общее условие ИЛИ

- 7 CID DATA ( условие ИЛИ) и SMS ( условие И) общее условие И
- 8 CID DTMF

вторая, третья, четвертая цифра - управление отчетами соответственно для входа 2, 3, 4

Например, 1245 - отчеты: 1-от первого входа - CLIP, 2- от второго - CID DATA, 4- от третьего - ALARM, 5- от четвертого - SMS.

Имя для третьего - восьмого номеров (на эти номера могут отправляться отчеты ALARM, SMS):

- имена не обязательны или могут быть любыми.

3.2.7 Далее перед установкой SIM карты в GSM-передатчик, убедитесь в том, что номера были записаны в SIMкарту! Вставьте SIM-карту в другой мобильный телефон, при этом Вы должны увидеть введенные Вами данные. 3.2.8.Вставьте SIM-карту в держатель на плате GSM-передатчика.

#### 3.3.Программирование с помощью компьютера.

Скопируйте программу NV Pro с компакт-диска из комплекта поставки на компьютер и запустите файл NV Pro.exe. Далее следуйте подсказкам в программе. При программировании обязательно выберите в пункте "Настройки" - "Тип устройства" - NV 2050. Для того чтобы записать все изменения настроек в передатчик, необходимо подключить его к COM-порту Вашего компьютера с помощью прямого кабеля для COM-порта (удлинителя COM-порта) и модуля согласования "NV 1325" (не входят в комплект поставки). Также возможно подключение черу USB - необходим "NV 1425".

Для корректного запуска программы необходимо чтобы на компьютере были установлены: Windows XP SP3. (или выше: Vista, Windows 7) В случае, если программа NV Pro не запускается, то необходимо установить программу: Framework 2.0 - находится на диске в папке Framework.

#### 4. Подключение вызывной антивандальной панели.

Вызывная панель, входящая в комплект поставки имеет встроенный микрофон, Схема подключения вызывной панели к динамик, а также кнопку вызова. Для организации функции "Экстренный вызов" GSM-AUDIO передатчику. необходимо подключить вызывную антивандальную панель к передатчику и затем закрепить ее на светонакопительной табличке\* "Порядок действий в экстренных случаях", которая также входит в комплект поставки, при помощи 2-х винтов. Для подключения вызывной панели к GSM-AUDIO передатчику, соедините провода, идущие от вызывной панели с передатчиком. Рис.4.1:

#### 4.1. Подключение динамика.

Красный и желтый провод соедините с клеммами "SPEAKER". Полярность значения не имеет.

#### 4.2. Подключение микрофона.

Синий провод соедините с клеммой "+МІС".

Черный провод соедините с клеммой "MIC-"

### При подключении микрофона - соблюдайте полярность!

#### 4.3. Подключение кнопки "вызов".

Белый провод соедините с клеммой, выбранного Вами входа "IN" передатчика (См. п.4.1). Тип контакта NO (нормально разомкнутый контакт) для этого входа необходимо задать при программировании передатчика. (п.8).

Зеленый провод соедините с клеммой "СОМ".

#### 4.4. Подключение экрана кабеля.

Для подключения экрана, соедините оплетку кабеля с клеммой "Shield".

#### 4.5. Крепление вызывной панели.

Закрепите вызывную панель на светонакопительной табличке\* "Порядок действий в экстренных случаях" при помощи 2-х винтов через отверстия. Далее закрепите табличку на несущей поверхности с помощью 4-х винтов через отверстия для крепления.

#### \*- светонакопительная табличка выполнена с нанесением специальной

светонакопительной краски. Технология изготовления краски позволяет светиться в темноте изображению нарисованному на табличке. Краска

"заряжается" от любого источника света, а излучает световую энергию в течении нескольких часов.

#### Настройка передатчика.

Для настройки работы GSM-AUDIO передатчика служат разъемы JP1....JP6. Данные параметры настройки не влияют на настройки, запрграммированные с помощью компьютера. См.п.З. Для изменения параметров, установите/снимите соответствующие перемычки. Перемычки можно устанавливать во время работы передатчика.

#### 5.1. Настройка громкости микрофона и динамика.

Во время голосового соединения Вы можете настроить громкость динамика или чувствительность микрофона. При помощи отвертки, аккуратно поворачивая подстроечные резисторы, расположенные на AUDIO плате.

-1 • •	<b>2</b> 00	300	Αοο	Βοο	0 0 0	<b>Перемычка "1"</b> - просмотр состояния входов IN1IN4. Во включенном состоянии установите перемычку. Светодиод TRBL будет мигать. Светодиоды 15 будут отображать состояние входов: горит светодиод с номером, соответствующим номеру входа - вход нарушен. Не горит - в норме.
10 0	2••	<b>3</b> 0 0	Αοο	<b>B</b> 0 0	<b>C</b> o o	<b>Перемычка "2"</b> - ограничение длительности входящего вызова. При снятой перемычке, длительность сеанса голосовой связи при входящем вызове будет не более 55 секунд. При надетой - не более 10 минут. Данный параметр можно изменять во время работы передатчика.
10 0	<b>2</b> 0 0	3 • •	Αοο	<b>B</b> 0 0	<b>C</b> o o	<b>Перемычка "3"</b> - функция "тихий вызов". При снятой перемычке, при входящем и исходящем вызовах, динамик включается только после начала сеанса голосовой связи. При надетой - динамик включается с момента инициализации вызова. Данный параметр можно изменять во время работы передатчика.
10 0	<b>2</b> 00	<b>3</b> 000	•	<b>B</b> 0 0	<b>C</b> o o	<b>Перемычка "A"</b> - Ограниченный исходящий голосовой вызов. При снятой перемычке, и сработке любого входа IN, если ему задан отчет «ALARM» длительность сеанса голосовой связи будет не более 55 секунд. При надетой только от входа IN4, и длительность сеанса не более 55 секунд. А от входов IN1IN3 в режиме «ALARM» отправляются тоновые отчеты.



Рис.4.1.

5

#### 6. Устройство и работа.

AT VILLE

#### 6.1. Принцип работы передатчика.

Входы. При несоответствии сигнала на каком-либо входе заданному при программировании передатчика в течение времени задержки на сработку происходит сработка входа. При соответствии сигнала заданному при программировании передатчика в течение времени задержки на восстановление происходит восстановление входа. Затем в течение некоторого времени вход не реагирует на изменения сигнала. При изменении состояния входа, передатчик фиксирует это событие. Каждому событию передатчик присваевает код формата CID (Contact ID), и записывает в память. Буфер событий в памяти - 256 событий. Далее, в зависимости от того находится ли раздел к которому приписан этот вход под охраной или нет, и в зависимости от типа зоны для этого входа, передатчик начинает отправку сообщения с кодом события по сети GSM. Передатчик может отправлять сообщеня о событии 5-ю различными способами. Он может отправлять события одновременно всеми способами (логика И), а также выборочно по логике (логика ИЛИ). Передатчик может отправлять отчеты на 16 телефонных номеров. Задайте телефонные номера, на которые будут отправляться отчеты. Все эти параметры вводятся **при программировании передатчика** 

Внешние устройства. В случае поступления сигналов от внешних устройств, подключенных к передатчику, при изменении их состояния, передатчик фиксирует эти события. Каждому событию передатчик присваевает код формата CID (Contact ID), и записывает в память. Далее, передатчик начинает отправку сообщения с кодом события по сети GSM.

#### 6.2. Описание режимов работы.

NV 2056 может работать в одном из двух режимов: режим "Навигард" или режим "Контрольная панель". Режим работы выбирается **при программировании передатчика**. В разных режимах работы отличается логика работы входов и выходов. Отличие режима "Навигард" от "Контрольная панель". Входы - невозможно ставить/снимать с охраны передатчик. Нельзя назначить типы зон для входов. Выходы - OUT1, OUT2 - не управляют статусом и сиреной, а управляются дистанционно, аналогично выходу OUT3.

#### 6.3. Типы зон.

Входам передатчика могут быть назначены различные типы зон. В зависимости от назначенного типа зоны и того, поставлен передатчик на охрану или нет, различается логика работы входа.

Для входов передатчика (в режиме "Контрольная панель") возможно назначить различные типы зон - "Вход/Выход" "Проходная" "Периметр", "круглосуточная", "Постановка/снятие".

#### Вход/выход.

Зона может быть нарушена в течение времени задержки на вход или выход, это нарушение не вызовет тревогу. Если передатчик находится под охраной, при нарушении зоны начинается отсчет времени задержки на вход. Если по истечении этого времени передатчик не снят с охраны, объявляется тревога.

Обычно используется для подключения датчиков на входной двери.

#### Проходная.

Нарушение этой зоны не вызовет тревогу, если оно случилось во время задержки на вход или выход. Если зона нарушена до того, как начался отсчет времени задержки на вход, это нарушение вызовет тревогу.

Обычно используется для подключения внутренних датчиков, например, детектора движения.

#### Периметр.

Нарушение зоны вызовет тревогу, если панель находится под охраной.

Обычно используется для подключения датчиков на окнах, внутренних дверях.

#### Круглосуточная.

Нарушение зоны вызывает тревогу независимо от того, поставлен передатчик на охрану или нет.

Обычно используется для подключения пожарных датчиков.

#### Постановка/снятие.

Зона используется для постановки на охрану вышеперечисленных типов зон.

### Зона считается нарушенной, если произошла сработка входа, то есть изменился сигнал на входе в течение времени задержки на сработку.

6

Для постановки/снятия с охраны передатчика NV 2056 можно использовать также специализированные

устройства управления для NV 2056: Контроллер Touch memory NV TM; Устройство постановки/снятия NV OC.

#### Тип зоны для каждого входа Вам необходимо будет задать при программировании передатчика.

NV 2056 ver. 9

#### 6.4. Входные сигналы.

При программировании передатчика для каждого используемого входа необходимо задать один из источников сигнала. В зависимости от типа подключения извещателей выберите источник сигнала:

- контакты нормально замкнуты
- контакты нормально разомкнуты
- шлейф с оконечным резистором 2,2 кОм
- напряжение на входе +5...12 В.
- нет напряжения на входе.

#### 6.5. Задержка на сработку/восстановление.

При несоответствии сигнала на каком-либо входе заданному **при программировании** в течение времени задержки на сработку происходит сработка входа. При соответствии сигнала заданному при программировании в течение времени задержки на восстановление происходит восстановление входа. Затем в течение некоторого времени происходит блокировка входа (вход не реагирует на изменения сигнала). Данные параметры также нужно ввести **при программировании**.

#### 6.6. Способы постановки на охрану.

Постановка и снятие передатчика с охраны может осуществляться либо с помощью переключателя либо с помощью Шифроустройства NV KB 25, либо с Радиоприемника NV PB 25, подключенного к входу, либо с помощью внешнего устройства управления: Контроллер Touch memory NV TM; Устройство постановки/снятия NV OC.

Если для постановки/снятия выбран "Вход IN", и подключен переключатель (или NV KB 25 или NV PB 25) то при замкнутых контактах входа передатчик снят с охраны, при разомкнутых контактах - поставлен на охрану. Этот вход не может использоваться для подключения охранных датчиков.

Если для постановки/снятия выбрано внешнее устройство управления: Контроллер Touch memory NV TM; устройство постановки/снятия NV OC, постановка/снятие с охраны будет осуществляться командами от этих устройств.

#### 6.6.1. Логика постановки/снятия

Передатчик имеет логику постановки на охрану "открытая дверь":

#### Логика "открытая дверь"

Ели при попытке постановки на охрану раздела, зоны находятся в состоянии сработки, то логика постановки будет такая:

Тип зоны периметр, нарушен - индикация нарушенных зон и отказ от постановки (время выхода не начинается) Тип зоны вход-выход, нарушен, отсчет времени выхода и если по окончании времени выхода нарушен - тревога. Тип зоны проходная, нарушен – отсчет времени выхода и если по окончании времени выхода нарушен - тревога.

#### 6.6.2.время задержки постановки на охрану.

Вы можете выбрать время задержки постановки на охрану/снятия с охраны. Временной интервал для этих параметров составляет от 0 до 160 сек. В течении этого времени передатчик будет отсчитывать время до постановки на охрану и только по истечении этого времени осуществит постановку на охрану.

#### 6.6.3.Потверждение о постановки на охрану.

Также для постановки на охрану можно включить функцию потверждения о постановке на охрану.В этом случае после успешной постановки на охрану включится выход 2 (BELL) - управление сиреной - на 1 сек. Подтверждение постановки на охрану можно включить только для всех входов одновременно.

### Логику, время задержки, подтверждение постановки/снятия Вы должны будете ввести при программировании передатчика..

#### 6.7. Работа с внешними контрольными панелями.

GSM передатчик NV 2056 может работать совместно с внешней контрольной панелью, подключенной через модуль согласования NV 12xx по системной шине, который в свою очередь подключается через разъем "COM" передатчика. При изменении состояния внешней контрольной панели, модуль NV 12xx передает код события в передатчик. Настройки для внешней контрольной панели вводятся **при программировании передатчика**.

7 4120

#### При использовании для постановки/снятия NV ТМ или NV ОС, работа с внешними

контрольными панелями невозможна!

#### 6.8. Отправка отчетов.

События от входов передатчик может передавать пятью способами:

в виде SMS-сообщения на заданные телефонные номера мобильных телефонов.

в виде Voice ALARM-сообщения на заданные телефонные номера мобильных и стационарных телефонов.

в виде DTMF-сообщения на заданные телефонные номера мобильных и стационарных телефонов.

в виде CLIP-сообщения на заданные телефонные номера мобильных телефонов.

в виде DATA-сообщения на заданные телефонные номера GSM приемников NAVIgard.

#### 6.8.1. Отправка SMS-сообщений.

Отчеты о сработках на входах могут передаваться посредством отправки SMS-сообщений, используя SMS-сервис оператора GSM связи. Для этого Вам необходимо задать **при программировании передатчика** телефонные номера мобильных телефонов на которые будут отправляться сообщения. А также тексты SMS-сообщений, которые будет передавать передатчик на заданные телефонные номера. Тексты SMS-сообщений можно изменять для каждого входа в отдельности а также для постановки снятия. Тексты остальных системных SMS-сообщений для входов редактируется (кириллица/латиница).

SMS-отчет считается доставленым, если передатчик получил ответ от SMS-центра оператора связи, о том что SMS сообщение принято SMS-центром.

#### 6.8.2. Отправка Voice ALARM-сообщений.

Отчеты о сработках на входах IN1....IN4 могут передаваться посредством отправки Voice ALARM-сообщений, используя голосовой канал оператора GSM связи. Для этого Вам необходимо задать **при программировании передатчика** телефонные номера на которые будут отправляться сообщения. Также необходимо, чтобы была снята перемычка: "JP4". См. п. 5.9. Или только от входа IN4, если перемычка: "JP4" - установлна. **6.8.3. Отправка DTMF-сообщений**.

Отчеты о сработках на входах а также от внешних устройств могут передаваться посредством отправки DTMF-сообщений, используя голосовой канал оператора GSM связи. Для этого Вам необходимо задать при программировании передатчика (п.8) телефонные номера мониторинговых приемников NAVIgard серии DT, на которые будут отправляться DTMF-сообщения. А также коды событий в формате CID (Contact ID), которые будет передавать передатчик на заданные телефонные номера.

DTMF-отчет считается доставленым, если передатчик получил ответ от мониторингового приемника о том, что приемник успешно принял отчет.

#### 6.8.4. Отправка CLIP-сообщений.

Отчеты о сработках на входах IN1....IN4 могут передаваться посредством отправки CLIP-сообщений, используя автоматическое определение номера абонента оператора GSM связи. Для этого Вам необходимо задать

при программировании передатчика телефонные номера мобильных телефонов на которые будут отправляться сообщения. При отправке отчета способом CLIP после поднятия трубки на приемной стороне, связь разрывается, тем самым не устанавливая соединения. Номер телефона, который высветится на экране мобильного телефона это будет телефонный номер передатчика.

CLIP-отчет считается доставленым, если передатчик получил ответ от оператора связи о том, что абонент поднял трубку.

#### 6.8.5. Отправка DATA-сообщений.

Отчеты о сработках на входах а также от внешней контрольной панели (см.п.6.7) могут передаваться посредством отправки DATA-сообщений, используя сервис передачи факсов и данных (CSD) оператора GSM связи. Для этого Вам необходимо задать **при программировании передатчика** телефонные номера мониторинговых приемников NAVlgard серии DG, на которые будут отправляться DATA-сообщения. Коды событий в формате CID (Contact ID), которые будет передавать передатчик на заданные телефонные номера от входов IN и постановки/ снятия можно изменять. Коды системных событий изменять нельзя.

ДОАТА-отчет считается доставленым, если передатчик получил ответ от мониторингового приемника о том, что приемник успешно принял отчет.



#### 7. Обновление версий.

В GSM-передатчике NV 2056 предусмотрена возможность для самостоятельного обновления версии прошивки пользователями. Обновление осуществляется с помощью программы NV Prog, находящейся на компакт диске из комплекта поставки. Новую прошивку Вы можете получить в технической поддержке или на сайте: www.navigard.ru.

#### 8. Гарантии производителя и сертификаты.

Все передатчики NAVIgard 2056 имеют уникальную защитную голографическую наклейку. Предприятие изготовитель гарантирует соответствие GSM передатчика NAVIgard 2056 требованиям пожарной безопасности при соблюдении потребителем условий и правил эксплуатации, установленных эксплуатационной документацией.

• Гарантийный срок хранения 6 месяцев.

• Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев, но не более 18 месяцев со дня изготовления.

Действие гарантийных обязательств прекращается:

- При истечении гарантийного срока хранения, если изделие не введено в эксплуатацию до его истечения
- При истечении гарантийного срока эксплуатации

• Гарантийный срок эксплуатации продлевается на период от подачи рекламаций до введения изделия в эксплуатацию силами предприятия-изготовителя.

• Гарантия не распространяется на изделие, компоненты которого имеют механические повреждения или следы самостоятельного ремонта.

- Гарантия не распространяется на изделие с отсутствием или повреждением голографической наклейки.
- Гарантия не распространяется на антенный адаптер.

GSM передатчик NAVIgard 2056 имеет сертификат №С-RU.ПБ16.В.00191 от 29.11.2010г., подверждающий соответствие требованиям Технического Регламента Пожарной Безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ).

#### 9. Техническая поддержка.

Тел./факс: (4012) 71-68-66 доб.108 (4012) 38-68-66 E-mail: tech@navigard.ru Website: www.navigard.ru