



Руководство пользователя по интеграции NV GPRS Server FULL и ПО ПЦН Лавина

1. Скачать и установить ПО ПЦН Лавина.
2. Скачать и установить NV GPRS Server FULL.
3. В папке с установленным NV GPRS Server FULL (например C:\Program Files\NV GPRS Server) открыть файл «nvgrsd.conf» с помощью блокнота и выставить следующие параметры строк:
receiver_number=1
receiver_type=Surgard
com_port=COM6
connection_type=COM
com_baud_rate=9600
com_ack_timeout=1
где COM6 – номер не занятого системой порта. Может быть выбран любой от 1 до 20.
Сохранить и закрыть файл.
4. Запустить NV GPRS Server FULL “nvgrsd4.exe”:



5. Запустить APM администратора системы «Лавина».


6. Во вкладке «Концентраторы» выберите пункт «Добавить» и добавьте концентратор типа Surgard.



Произвести настройки концентратора в соответствии с настройками NV GPRS Server.

- Порт: номер COM-порта, к которому подключена приемная станция;
- Скорость: скорость передачи данных через COM-порт;
- Биты данных: выберите 8;
- Четность: выберите Нет.
- Стоповые биты: выберите 1;

7. Откройте Модуль контроля системы и в списке «Модули связи» выберите добавленный концентратор «Surgard». Нажмите «Пуск»



8. При добавлении приборов, отправляющих отчеты на NV GPRS Server, выбирать тип «Прибор Surgard». Код Contact_Id должен соответствовать номеру объекта, запрограммированному в передатчик Navigard.

9. Настройка интеграции завершена.

10. Произвести остальные настройки согласно инструкции к ПО ПЦН Лавина.