



USB-COM переходник NAVIgard 1425.

Инструкция по эксплуатации.

Назначение.

USB-COM переходник NAVIgard 1425 предназначен для подключения изделий NAVIgard к USB порту компьютера.

Установка драйвера.

Для правильной работы переходника необходимо установить драйвер устройства. Для этого выполните следующие шаги.

1. Сохраните все несохраненные данные на Вашем компьютере и закройте все работающие приложения. После установки драйвера возможно потребуется перезагрузка компьютера.

2. Запустите файл установки драйвера, находящийся на компактдиске из комплекта поставки CP210x_VCP_Win2K_XP_S2K3.exe. Появится окно, как на рисунке. Нажмите **Next** для продолжения.



Please read the following license agreement	carefully.	
END-USER LICENSE AGREEMENT IMPORTANT: READ CAREFULLY BEFORE AGREEING TO TERMS		-
THIS PRODUCT CONTAINS CERTAIN CO PARTY PROPRIETARY MATERIAL ("LICE SUBJECT TO THIS END-USER LICENSE AGREEMENT CONSTITUTES YOUR AND ASSENT TO AND ACCEPTANCE OF THIS "LICENSE" OR "AGREEMENT"). IF YOU TERMS, YOU MUST NOT USE THIS PRO	MPUTER PROGRAMS. INSED PRODUCT''), TH AGREEMENT. INDICAT (IF APPLICABLE) YOUF END-USER LICENSE A DO NOT AGREE WITH DUCT. WRITTEN APPI DUCT. WRITTEN APPI	AND OTHER THIRD E USE OF WHICH IS ING YOUR 3 COMPANY'S GREEMENT (THE ALL OF THE ROVAL IS NOT A
• Laccept the terms of the license agreem	ent	Print

3. Распечатайте и прочтите пользовательское соглашение, нажав на кнопку Print. Выберите "I accept ... " и нажмите Next для перехода к следующему окну.

4. Если не желаете изменить	Silicon Laboratories CP210x VCP Drivers for Windows 2000/XP/2003 Server/Vista – 🔀
предложенную программои папку, куда будет установлен драйвер, нажмите Next.	Choose Destination Location Select folder where setup will install files.
5. В следующем окне нажмите Install.	Setup will install Silicon Laboratories CP210x VCP Drivers for Windows 2000/XP/2003 Server/Vista in the following folder.
	To install to this folder, click Next. To install to a different folder, click Browse and select another folder.
	Destination Folder c:\SiLabs\MCU
	InstallShield
	< <u>Back</u> Cancel

InstallShield Wizard Complete
The InstallShield Wizard has successfully copied the Silicon Laboratories CP210x VCP Drivers for Windows 2000/XP/2003 Server/Vista to your hard drive. The driver installer listed below should be executed in order to install drivers or update an existing driver.
✓ Launch the CP210x VCP Driver Installer.
Click Finish to complete the Silicon Laboratories CP210x VCP Drivers for Windows 2000/XP/2003 Server/Vista setup.
< Back Finish Cancel

 Для завершения установки обязательно установите флажок в следующем окне.

7. Нажмите **Finish**.

8. Если не желаете изменить предложенную программой папку, куда будет установлен драйвер, нажмите **Install.**

icon Laboratories CP210x USB to U	ART Bridge Driver Installer
Silicon Laboratories	LIADT Bridge
p Silicon Education of 210x 050 to	OHICI BIOGC
istallation Location:	Driver Version 5.1
product a standard standard and a standard and and a standard and and a standard and a	
C:\Program Files\Silabs\MCU\CP210x\	
C:\Program Files\Silabs\MCU\CP210x\	

9. После окончания установки программа, возможно, попросит перезагрузить компьютер. Нажмите "Да". После перезагрузки подключите переходник NAVIgard 1425 в USB порт компьютера.

10. Выберите в папке Мой компьютер - Панель управления - Система - вкладка Оборудование.

5

Нажмите **Диспетчер устройств**. Раскройте пункт **Порты СОМ и LPT.** Должен появиться новый СОМ порт как показано на рисунке ниже.



Закройте диспетчер устройств. Подключите COM разъем от NAVIgard 1425 к устройству, с которым предполагается работать. В программе, с которой предполагается работать выберите тот COM порт, который появился в диспетчере устройств при подключении переходника.

Техническая поддержка:

Тел./факс: (4012) 71-68-66 доб.108 (4012) 38-68-66 E-mail: tech@navigatorgrp.ru Website: www.navigard.ru